Utilisation du colorimètre pour une mesure d'absorbance

Mise en route

- Placer le filtre monochromatique choisi dans le logement prévu (3) à cet effet.
- Mettre l'appareil sous tension en le connectant à l'adaptateur secteur 12 V.

Réalisation du blanc

- placer une cuve contenant le solvant utilisé dans le porte de cuve (1) le recouvrir avec le cache (11).
- Mettre le sélecteur (6) sur la position T%.
- La régler la tension de sortie à 1,00 V en utilisant les deux potentiomètres de réglage (8 : réglage approché et 9 : réglage fin)

Mesure

- Mettre le sélecteur (6) sur la position Abs.
- Introduire la cuve contenant l'échantillon à analyser, replacer le cache (11), la valeur indiquée par le voltmètre donne directement l'absorbance